

COMO FAZER A  
**LIMPEZA** DA SUA

# MÁQUINA DE CRÉDITO



A MÁQUINA DE CARTÃO É TOCADA POR MUITAS PESSOAS, O QUE PODE POTENCIALIZAR A TRANSMISSÃO INDIRETA DE VÍRUS E BACTÉRIAS. SENDO ASSIM, VOCÊ DEVE FICAR ATENTO. VEJA A FORMA CORRETA PARA HIGIENIZAÇÃO DA SUA PRÓBLUE:



A hand is shown holding a piece of white paper, which is slightly crumpled and has a jagged edge. The background is a solid yellow color. The text 'É SIMPLES:' is written in white, bold, uppercase letters across the yellow background.

**É SIMPLES:**

**MOLHE LEVEMENTE UM PAPEL COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO E PASSE-O EM TODO O EQUIPAMENTO DURANTE O DIA. PARA REMOVER O EXCESSO, USE UM NOVO PAPEL E DESCARTE-O.  
PRONTO! SEU EQUIPAMENTO ESTÁ DEVIDAMENTE LIMPO!**

# Atenção:

- NÃO PULVERIZE NENHUM LÍQUIDO DIRETAMENTE SOBRE A MÁQUINA.
- ESTEJA VOCÊ USANDO UM LENÇO DESCARTÁVEL OU UM PANO LAVÁVEL, TOMO CUIDADO PARA QUE NÃO ESTEJA TÃO MOLHADO A PONTO DE RESPINGAR GOTAS NA MAQUININHA. TORÇA O PANO ANTES DE LIMPAR A MÁQUINA SE PRECISO.
- FIQUE ATENTO AOS BURACOS DA MÁQUINA, COMO O DE INSERIR CARTÃO OU AS PEQUENAS ABERTURAS ENTRE OS BOTÕES. TOMO MUITO CUIDADO COM A UMIDADE, POIS A ÁGUA PODE SE INFILTRAR NA PARTE INTERNA DA MAQUININHA E DANIFICAR A MESMA.
- NUNCA LIMPE A MÁQUINA ENQUANTO ELA ESTIVER LIGADA NA TOMADA. NÃO SÓ TIRE DA TOMADA PARA LIMPAR, MAS TAMBÉM DESLIGUE A MÁQUINA, SE FOR POSSÍVEL.